

**Monteringsvejledning for
Udluftningsprop Ø 26 Varenummer 11879999-2 og
Ekspansionspropsæt Ø 25 Varenummer 1250502501**

- 1. Bor skumhul Ø 25,5mm i muffen.**
- 2. Umiddelbart efter opskumning bankes udluftningsprop i skumhul.**
- 3. Efter skummets hærdetid fjernes / udbores udluftningsprop forsigtig.
Det er vigtigt ikke at beskadige hullets kant.**
- 4. Omkring hul rengøres med smergellærred ca. Ø 100mm**
- 5. Ekspansionsbæger med pakring monteres i hul.**
- 6. Bank ekspansionsprop i bæger.**
- 7. Varm med blød gasflamme over ekspansionsproppen indtil pakring / mastik flyder.**
- 8. Fops kan eftermonteres, derved opnås dobbelttætning.**